



MANUAL DE USUARIO

COMANDO



K01-WIFI



NOTA IMPORTANTE

Muchas gracias por comprar nuestro producto. Antes de usar su unidad, por favor lea este manual detenidamente y guárdelo para referencia futura.


Contenido

1. Descripción general
2. Sistema
3. Beneficios
4. El control
5. Instalación
6. Antes de empezar
7. Especificaciones
8. Requisitos
9. Configuración inicial
10. Configuración automática
11. Agregar dispositivo
12. Login

1. Descripción general

K01-WIFI es la solución más avanzada para administrar de forma remota un sistema de aire acondicionado mediante todo tipo de dispositivos móviles tales como Smartphones, Tablets y PC.

Control of your Air Conditioner from anywhere.



2. Sistema

Existen 3 componentes básicos en IntesisHome: Las unidades de aire acondicionado se controlan desde una página web o mediante un iOS o Android App de manera muy intuitiva



Un dispositivo inalámbrico controla cada unidad mediante comunicación por infrarrojos



Un servidor en la nube gestiona todos los procesos



IntesisHome ES-IR-WIFI-1 es un pequeño dispositivo fácil de instalar que permite la conectividad con la aplicación IntesisHome y se conecta con el sistema de climatización mediante infrarrojos (IR) el dispositivo es compatible con cualquier unidad de acondicionador de aire que pueden controlarse mediante un mando a distancia de infrarrojos*

3. Beneficios

Algunos beneficios son: IntesisHome

Encienda el AA antes de llegar a su casa

Conocer la temperatura ambiente real de su hogar - Cambiar el programa si el usuario va a llegar tarde

Apague la unidad una vez salga del edificio, si lo dejó encendido - programar el AA con un calendario planificador en una manera intuitiva fácil - varios idiomas están disponibles - Ahorre dinero sin perder la comodidad

4. El control

Con IntesisHome puede controlar:

Arranque y parada de la unidad interior

Cambiar el modo de trabajo (calor, frío, ventilador automático, seco)

Cambiar la velocidad del ventilador

Cambiar la posición de las lamas

Ver la temperatura de la habitación

Controlar la temperatura del punto de ajuste

Las escenas y los temporizadores


Programar Calendario

Y muchos más...

5. Instalación


Contenido del paquete:

- Dispositivo IntesisHome
- Fuente de alimentación Fuente de alimentación incluye la UE, EE.UU., Reino Unido ,AU tapones y un cable que se conecta directamente a la fuente de alimentación de la unidad interior
- Documentación




- 1- Encienda el dispositivo IntesisHome
- 2- Coloque el dispositivo IntesisHome:


Opción 1 junto con el acondicionador de aire montado en la pared



Opción 2 apuntando al aire acondicionado, al colocarlo sobre cualquier superficie



Incluye 2 emisores de IR haciendo la instalación es muy flexible y también incluye un receptor de infrarrojos, si quiere saber cómo está trabajando su unidad, debe instalar el dispositivo en un lugar donde pueda recibir la señal enviada por el fabricante Control Remoto IR.



Si no tiene suficiente señal Wi-Fi, recuerde que puede cambiar la ubicación del dispositivo IntesisHome para estar más cerca del punto de acceso (router)

6. Antes de empezar

Get close to the device

Nähern Sie sich dem Gerät / Rapprochez-vous de l'appareil / Avvicinatevi al dispositivo / Acércale al dispositivo / Komma nära enheten / Kom tæt på enheden / Kom nærmere til enheten / Zblíž sie do urządzenia

Check Wi-Fi Signal on the placement location

Überprüfen Sie Wi-Fi-Signal / Vérifiez le signal Wi-Fi / Controllare il segnale Wifi / Comprueba el nivel de señal Wi-Fi / Kontrollera Wi-Fi signal / Check Wi-Fi signal / Sjekk Wi-Fi signal / Controleer Wi-Fi-signaal / Sprawdź sygnał Wi-Fi

Localice con su smartphone donde desea instalar el dispositivo IntesisHome y compruebe si tiene una buena señal wifi

Si usted tiene suficiente señal wifi, a continuación, proceda a instalar

Si no tienes suficiente señal Wi-Fi: entonces intente instalar el dispositivo IntesisHome en otro lugar o Intente mover el punto de acceso Wi-Fi.

Si el dispositivo dispone de antena externa IntesisHome entonces puede sustituirla por otra antena con mejor recepción.

IntesisHome especificaciones Wi-Fi

Protocolo Wi-Fi IEEE 802.11b (compatible con IEEE 802.11BGN)

Canales de RF disponible de 1 a 14ch (de fábrica 1 a 11ch)

Los tipos de seguridad WEP, WPA y WPA2

Métodos de configuración Wi-Fi búsqueda automática de redes Wi-Fi más cercanas

Configuración manual de redes Wi-Fi SSID oculto

WPS (método del botón)

Configuración IP DHCP (dirección IP automática)

Manual (Dirección IP estática)

8. Requisitos

¿Qué necesita?



9. Configuración inicial

Asegúrese de tener el dispositivo IntesisHome con LED verde encendido



Con el smartphone, Tablet o portátil para buscar la red WI-FI llamado "IntesisHomexxxxxx" y conectarse a ella




La última "xxxxxx" corresponden con 6 últimos caracteres de la dirección MAC del dispositivo



Abra el explorador web y el acceso a la página ihconfig.com



La pantalla de bienvenida aparecerá la página de configuración



10. Configuración automática

Haga clic en "Automático" para comenzar a buscar las redes Wi-Fi en el dispositivo



Después de unos segundos aparecerá la lista de redes Wi-Fi. Encuentre su red Wi-Fi y haga clic en "Seleccionar"





Por favor, asegúrese de que el dispositivo tiene suficiente nivel de señal Wi-Fi



Introduzca su contraseña y haga clic en "Siguiente" *Si necesita configurar una dirección IP estática, haga clic en "Opciones avanzadas", introducir la configuración IP y, a continuación, haga clic en "Siguiente".



Verificar si los datos en el resumen de la configuración inalámbrica es correcta si la respuesta es sí, haga clic en "Guardar y Aplicar" si no haga clic en "Atrás" y modificar



- Paso 1: El dispositivo está intentando conectarse al router Wi-Fi
- Paso 2: El dispositivo se ha conectado el router Wi-Fi y ahora está descargando la última actualización del firmware
- Paso 3: Después de la actualización, el dispositivo se reiniciará de forma automática e intentará volver a conectar el router Wi-Fi
- Paso 4: El dispositivo está trabajando ahora

Configuración manual (para redes Wi-Fi SSID oculto) El SSID es el nombre de la red Wi-Fi. Este nombre puede estar oculto por la configuración del router Wi-Fi. Si desea conectar el dispositivo IntesisHome a una de estas redes entonces utilizar la configuración manual.



Haga clic en "Manual" para iniciar la configuración en esta ventana, usted requiere:

- Escribir el nombre de SSID
- Elegir el tipo de seguridad
- Escribir la contraseña


* Los próximos pasos son los mismos como en "CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA"

WPS (configuración sólo para routers Wi-Fi compatibles con WPS)


Haga clic en Menú de WPS en la página Web o haga clic en el botón WPS en el dispositivo IntesisHome para iniciar



A continuación, haga clic en el botón WPS en el router Wi-Fi



Después de eso, el dispositivo seguira los siguientes pasos como configuración automática o manual



Mensaje de error Si aparece algún problema durante la instalación, el LED del dispositivo indicará el problema


Device appearance	LED Color (s)	Behavior	Description
	Blue Blau / Bleu / Blu / Azul / Bla / Blá / Blá / Blauw / Nieblecki	Blinking Blinkt / Cilgnotant / Lampeggia / Parpadeo / Silnikar / Blinkar / Blinker / knipper / miga	Performing WPS connection (up to 2 min) WPS-Verbindung wird aufgebaut (bis zu 2 Minuten) / Exécution de la connexion WPS (jusqu'à 2 minutes) / Sta effettuando la connessione WPS (fino a 2 minuti) / Estableciendo conexión mediante WPS (hasta 2 minutos) / Genomför WPS-anslutning (upp till 2 minuter) / Udfører WPS-tilslutning (op til 2 minutter) / Udfører WPS-tilkobling (opptil 2 minutter) / Nawizywanie połączenia WPS (upto 2 minuty)
	Magenta Magenta / Magenta / Magenta / Magenta / Magenta / Magenta / Magenta / Magenta / Magenta	Blink Blinkt / Cilgnotant / Lampeggia / Parpadeo / Silnikar / Blinkar / Blinker / knipper / miga	WPS connection error ⓘ WPS-Verbindung Fehler / Erreur de connexion WPS / Errore di connessione WPS / Error de conexión WPS / WPS-anslutningfejl / WPS-forbindelse fejl / WPS-tilkobling fejl / WPS-verbinding fout / Błąd połączenia WPS

Parpadeo azul – Estableciendo conexión WPS, puede durar 2 minutos


Parpadeo Magenta – Error conexión WPS.

Toda la tabla de estado de LED: http://www.intesishome.com/docs/IntesisHome_DeviceConfig.pdf

Si aparece algún problema, puede volver a conectarse al dispositivo IntesisHome y en la pantalla de bienvenida el mensaje de error se mostrará



Crear una cuenta después de haber conectado el dispositivo IntesisHome para Internet, usted será capaz de crear una nueva cuenta en www.intesishome.com



Rellene el formulario

Llene el formulario con los datos personales adecuados y acepte los términos y condiciones.

A screenshot of the 'Create account' registration form. It contains the following fields: Username, Password, Confirm password, First Name, Last name, Email address, Confirm email, Birthdate, Gender (dropdown menu), Phone, Mobile, Language (dropdown menu), Address, ZIP code, City, Country (dropdown menu), and Time zone (dropdown menu). There are two checkboxes at the bottom: 'I have read and agree the Conditions and Privacy policy' and 'I do not wish to receive commercial e-mail or other electronic media'. At the bottom are 'Cancelar' and 'Create My Account' buttons.

Una validación de correo electrónico será enviada a la cuenta de correo electrónico introducida durante el proceso de registro


Por favor, siga las instrucciones en el correo electrónico de validación para finalizar el proceso de registro. Después de eso, usted será capaz de iniciar sesión como un usuario conocido

Introducir Login Nombre de Usuario o E-mail y la contraseña



A continuación, haga clic en el botón "Login"


11. Agregar dispositivo



La primera vez que inicie sesión en IntesisHome, esta ventana se mostrará arriba


De lo contrario, acceda a la sección de configuración haciendo clic en el botón Configuración en la página principal

Haga clic en la pestaña "Dispositivos" en el menú de la barra superior y, a continuación, haga clic en Añadir (+)



Introduzca el número de registro. Usted puede encontrar esta información en la portada del manual del usuario del dispositivo IntesisHome o en una etiqueta en el dispositivo

Nota. Asegúrese de que el dispositivo ya está configurado y conectado a Internet. Si no es así, no podrá completar el proceso de registro de dispositivo



Seleccione el modelo de CA. Asegúrese de que selecciona el modelo interior del acondicionador de aire en la medida en que define las funciones del dispositivo. Si no se selecciona el modelo adecuado podría conducir a un mal funcionamiento del sistema



Dispositivos iOS: iPhone, iPod y iPad (iOS 5.0 o superior)



Descargar gratis en la AppStore.




Android App



Dispositivos Android: Smartphones y Tablets (Android 2.2 o superior)



Descargar gratis en Google Play



Web




Web disponible en cualquier PC, Tablet o Smartphone





Nota: el usuario y la configuración del dispositivo puede hacerse únicamente en la Web

12. Login



1- El nombre de usuario y contraseña

2- Recuerde su Nombre de usuario y contraseña para la próxima vez.

3- Botón de inicio de sesión.

4- Ver ejemplo: Si usted no tiene ninguna cuenta puede utilizar esto para ver cómo funciona IntesisHome

5- Crear una cuenta de usuario nueva en IntesisHome



Kaysun
by frigicoll

OFICINA CENTRAL
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. 93 480 33 22
<http://home.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/>

MADRID
Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
28820 Coslada (Madrid)
Tel. 91 669 97 01
Fax. 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es